MONOA+

5段ラック

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1030112
サイズ	幅80 x 奥行38 x 高さ161㎝
材質	天板：パーティクルボード　脚部：スチール
原産国	中国　Made in China

GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル
〒569-1013　大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL：072-669-8144　MAIL：info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

A x 2 フレーム	**B x 2** フレーム	**C x 5** 棚板
D x 1 クロスバー	**E x 4** アジャスター 予備品：x1	**F x 20** ボルト 予備品：x1
G x 5 ボルト 予備品：x1	**H x 1** ナット 予備品：x1	**I x 1** 六角レンチ

組立手順

①



⑴ 部品 A(フレーム） の下部の柱を、部品 B（フレーム）の上部の柱に差し込みます。

②



⑵ 組み立てられた2つのフレームと部品C（棚板）の穴を合わせて、部品F（ボルト）で固定してください。

組立手順

③



⑶ 部品D（クロスバー）の交差する中央部分を、部品G（ボルト）と部品H（ナット）で固定してください。

⑷ 部品D（クロスバー）を組み立てたフレームの背面に置き、部品G（ボルト）を使って、フレームにしっかりと固定してください。

④



⑸ 部品E（アジャスター）を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。