


MONOA+

デスク

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1028705
サイズ	幅133 x 奥行65 x 高さ70cm
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール
原産国	中国 Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル




〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧


組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

① x 2  フレーム	② x 2  フレーム	③ x 1  固定バー	④ x 2  補強バー	⑤ x 1  天板
A x 14  ボルト	B x 2  ボルト	C x 4  アジャスター	D x 1  六角レンチ	予備品： Ax1 Bx1 Cx1

組立手順


1

- (1) 部品1（フレーム）を部品2（フレーム）の穴に差し込み、部品A（ボルト）で固定してください。




2

- (2) 部品3（固定バー）をフレーム側面の穴に合わせて、部品A（ボルト）で固定してください。



組立手順


3



- (3) 部品4（補強バー）を、組み立てたフレームの固定バーがある側の穴に合わせ、部品A（ボルト）で固定してください。

- (4) 部品5（天板）をフレームの下に取り付け、部品A（ボルト）で固定してください。

4



- (5) 部品C（アジャスター）を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。