MONOA+

リビングテーブル

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1029422
サイズ	幅70 x 奥行45.5 x 高さ37㎝
材質	天板：パーティクルボード　脚部：スチール
原産国	中国　Made in China

GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル
〒569-1013　大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL：072-669-8144　MAIL：info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

①x1 天板	Ax4 ボルト
②x2 フレーム	Bx4  ボルト
③x2 フレーム	Cx4 アジャスター
予備品： Ax1 Bx1 Cx1	Dx1 六角レンチ

組立手順

1



⑴ 部品②のフレームと部品③のフレームの端を、互いに差し込みます。各接合部の穴に部品A（ボルト）を差し込み、固定してください。

2



⑵ 組み立てたフレームを、部品①（天板）の上に置きます。

フレームと天板の穴が合うように位置を合わせ、部品B（ボルト）で固定してください。

組立手順

3



⑶　部品C（アジャスター）をフレームの底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を
行う事ができます。