


# MONO+

## デスク

### 組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」  
いただきますようお願い申し上げます。  
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1030114
サイズ	幅131 x 奥行65 x 高さ70cm
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール
原産国	中国 <span style="float: right;">Made in China</span>



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル

〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号  
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

## ⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。


## 部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

① x1 フレーム 	② x1 フレーム 	③ x1 フレーム 			
④ x2 上部フレーム 	⑤ x1 上部フレーム 	⑥ x2 補強バー 			
⑦ x1 引き出し 	⑧ x1 天板 	Gx3 ハンドル 	Hx6 予備品：x1 ボルト 		
Ax17 予備品：x1 ボルト 	Bx4 予備品：x1 ボルト 	Cx1 予備品：x1 ナット 	Dx6 予備品：x1 アジャスター 	Ex1 六角レンチ 	Fx1 スパナ 

# 組立手順

①




- (1) 部品①（フレーム）と、部品②（フレーム）、部品③（フレーム）を準備します。

各フレームの底部の穴に、部品④（上部フレーム）と部品⑤（上部フレーム）を差し込んで取り付けます。

取り付けた各接続部分を、部品A（ボルト）を使ってしっかりと固定してください。

- (2) 部品D（アジャスター）を各脚の底に取り付けます。  
手で回して取り付け可能です。  
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。

②




- (3) 部品⑥（補強バー）2本を、フレームの中央に斜めに配置します。

部品A（ボルト）と部品C（ナット）を使って、補強バーをフレームに固定してください。

# 組立手順

3




- (4) これまでのステップで組み立てた机のフレームに、部品⑦（引き出し）を差し込みます。

部品⑦（引き出し）とフレームの接続箇所を、部品B（ボルト）を使って固定してください。

- (5) 引き出しの前面に、部品G（ハンドル）をあらかじめ開けられた穴に合わせて配置します。

次に、引き出しの内側から部品H（ボルト）を穴に差し込み、部品E（六角レンチ）の下部にあるドライバー部分を使って、ハンドルをしっかりと固定してください。

4



- (6) これまでの組み立てた机のフレームの上に、部品⑧（天板）を乗せます。

部品⑧（天板）とフレームの各接続箇所を、部品A（ボルト）を使って固定してください。