


MONOA+

テーブル

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1029415
サイズ	幅80 x 奥行60 x 高さ70cm
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール
原産国	中国 Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル





〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。


部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

①x2  フレーム	Ax12  予備品：x1 ボルト
②x2  フレーム	Bx4  予備品：x1 ボルト
③x4  補強バー	Cx4  予備品：x1 アジャスター
④x1  天板	Dx1  六角レンチ


組立手順

1



- (1) 部品②（フレーム）を部品①（フレーム）の穴に差し込み、部品A（ボルト）で固定してください。


2



- (2) 部品③（補強バー）をフレーム側面の穴に合わせて、部品A（ボルト）で固定してください。

組立手順

3



- (3) 組み立てたフレームを、部品④（天板）の上に置きます。

フレームと天板の穴が合うように位置を合わせ、部品B（ボルト）で固定してください。

- (4) 部品C（アジャスター）をフレームの底に取り付けます。手で回して取り付け可能です。ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。