MONOA+

2段ラック

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1028711
サイズ	幅60 x 奥行34 x 高さ49㎝
材質	天板：パーティクルボード　脚部：スチール
原産国	中国　Made in China

GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル
〒569-1013　大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL：072-669-8144　MAIL：info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

A x 2

棚板

B x 2

フレーム

C x 2



補強バー

D x 12



ボルト

予備品：Dx1

E x 1

六角レンチ

F x 4

アジャスター

予備品：Fx1

組立手順

※ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体のバランスを確認したあと、
最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。



⑴ 部品B(フレーム）に部品C(補強バー）を取り付けます。
部品D（ボルト）を部品E(六角レンチ）を使用して、緩みのないようにしっかりと締めてください。



⑵ 部品A（棚板）を①で作製したフレームに取り付けます。

部品E(六角レンチ）を使用して、部品D（ボルト）を緩みのないようにしっかりと締めてください。

⑶ 部品F（アジャスター）を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。