


# MONO+

## 2段ラック

### 組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」  
いただきますようお願い申し上げます。  
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1028711
サイズ	幅60 x 奥行34 x 高さ47cm
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール
原産国	中国 <span style="float: right;">Made in China</span>



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル


〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号  
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

## ⚠️ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

## 部品一覧


組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

<b>A x 2</b>  棚板	<b>B x 2</b>  フレーム	<b>C x 2</b>  補強バー
<b>D x 12</b>  ボルト	<b>E x 1</b>  六角レンチ	<b>F x 4</b>  アジャスター


予備品：Dx1

予備品：Fx1

# 組立手順



- (1) 部品B(フレーム) に部品C(補強バー) を取り付けます。  
部品D (ボルト) を部品E(六角レンチ) を使用して、緩みのないようにしっかりと締めてください。



- (2) 部品A (棚板) を①で作製したフレームに取り付けます。

部品E(六角レンチ) を使用して、部品D (ボルト) を緩みのないようにしっかりと締めてください。

- (3) 部品F (アジャスター) を各脚の底に取り付けます。  
手で回して取り付け可能です。  
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。