


MONOA+

3段ラック

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1028712	
サイズ	幅80 x 奥行34 x 高さ81cm	
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール	
原産国	中国	Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル


〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧


組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

A_x3  棚板	B_x2  フレーム	C_x3  補強バー
D_x21  ボルト	E_x1  六角レンチ	F_x4  アジャスター


予備品：D_x1

予備品：F_x1

組立手順



- (1) 部品B(フレーム) に部品C(補強バー) を取り付けます。
部品D (ボルト) を部品E(六角レンチ) を使用して、緩みのないようにしっかりと締めてください。



- (2) 部品A (棚板) を①で作製したフレームに取り付けます。

部品E(六角レンチ) を使用して、部品D (ボルト) を緩みのないようにしっかりと締めてください。

- (3) 部品F (アジャスター) を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。